



Cómo medir?

Paso 1: ANCHO



Ancho de abertura
de marco a marco:
100 cm
⊕
Adicional derecha
10 cm
⊕
Adicional izquierda
10 cm

120 cm



Cómo medir?

Paso 2: ALTO

Art
Windows

+ 10 cm

100 cm

+ 10 cm



Alto de abertura de marco a marco:
100 cm
⊕
Adicional derecha
10 cm
⊕
Adicional izquierda
10 cm
~~10 cm~~
120 cm



Cómo medir?

Paso 3: SISTEMA

Art
Windows

El sistema ocupa 3cm. Asegúrese de contar con ese espacio para la colocación.



Medida de la tela:
ancho x alto
120 X 120 cm
⊕
Sistema
3 cm



ancho total
123 cm



Cómo medir?

Paso 3: SISTEMA

Teniendo en cuenta los 3 cm del sistema puede elegir si la cadena se posicionará a la derecha o a la izquierda.







* Imágenes son ilustrativas.



Cómo medir?

Paso 3: SISTEMA

El sistema puede amurarse a la pared, al techo, o de forma lateral para ventanas en L o esquinas muy estrechas







Cómo medir?


Paso 4: CAIDA

Tenga en cuenta las manijas de su abertura para seleccionar el tipo de caída que necesita.


Una vez tomada la medida determine:




La tela cae a 2 cm de la abertura.



Con el soporte extensible la tela cae a 6 cm.



La tela cae a 5 cm de la abertura.




Regulable. La tela cae de 7 a 10 cm de la abertura.



Cómo medir?

Varios paños Debe medir desde el marco a la mitad del marco que comparte con el siguiente paño. Recuerde que entre tela y tela quedan 3 cm de distancia.



*Ancho 2: Debe medir desde la mitad del marco que comparte con la primer ventana hasta la mitad del marco de la siguiente, sobre ese total restar 3,5cm para obtener el tamaño de la tela.




Cómo medir?

Cortinas en ángulo

Opciones con espacio: hace referencia al espacio que queda entre ambas cortinas.

OPCIÓN CON ESPACIO CAIDA EXTERNA







Cómo medir?


Cortinas en ángulo

Opciones con espacio: hace referencia al espacio que queda entre ambas cortinas.

OPCIÓN CON ESPACIO CAIDA INTERNA



Caida Interna



Vista superior




Cómo medir?

Cortinas en ángulo

Con la opción encastre invertido no quedan espacios entre ambas cortinas.

OPCIÓN ENCASTRE INVERTIDO A LA MISMA ALTURA



Vista superior




Cómo medir?


Cortinas en ángulo

Con esta opción a una de las cortinas se le agregarán 15 cm de altura

OPCIÓN ENCASTRE INVERTIDO
A DIFERENTE ALTURA



Vista superior



¿Necesitas ayuda?

**Comunicate con nuestros
asesores online:**

cortinas@art-windows.com

 **11 2154-8705**

 **11 3346-5524**

 **11 3775-5728**